Forerunner 110/210 Firmware アップデート手順

1. Garmin WebUpadter のインストール

Forerunner 110/210 の Firmware のアップデートには、Garmin WebUpdater というソフトウェアを使用します。

Garmin WebUpdater をインストールしていない場合は、以下の手順でインスト ールして下さい。

1	travel-db for Runners の「よくある質 問」の「関連リンク」をクリックして、 GARMIN 社の WebUpdater のページ を開いて下さい。	Updates & Downloads WebUpdater for Windows
2	ページの一番下にある" I agree to the above terms and want to proceed to the download page."(私は上記の内 容に同意し、ダウンロードページに進 むことを希望します)をクリックして下さ い。	Lagree to the above terms and even the projected to the drevelood gape.
3	ダウンロードページが開きますので、 "Download"をクリックして、インストー ラーをデスクトップなどに保存して下さい。	Download (5.17 MB)
4	手順3で保存したインストーラーをダブ ルクリックして下さい。	WebUpdaterfor Windows_242.e xe
5	【Windows XP】 「このファイルを実行しますか?」という メッセージが表示される場合がありま す。その場合は、[実行]を押して下さ い。 表示されない場合は、6 にお進み下さ い。 【Windows Vista】 「あなたが開始したプログラムである 場合は、続行してください。」と表示さ れますので、[続行]を押して下さい。	CONFLOATED - UN CONFLOATED UNDER CONFLOATED - UNDER Constitutions Description - Constitutions Description - Constitution - Constitution Description - Constitution -
	【Windows 7】 「次のプログラムにコンピューターへの 変更を許可しますか?」と表示されま すので、[はい]を押して下さい。	
6	そのまましばらくお待ち下さい。	603 Extrusting Garmin Web Update
7	「WebUpdater 更新へようこそ。」と表 示されます。 [次へ]を押して下さい。	GARMIN WebQuebuck III-LLXE. CarAla 999904 C, 57163290 (528 – 54 MBL/C CERO, Jan Jan Jan

8	 チェックボックスをチェックして、 [次へ]を押して下さい。 	<page-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></page-header>
9	右の図のようにプログレスバーが表示 されます。 このまましばらくお待ち下さい。	GARMIN GARMIN P-ME20-16 (23) - ALCOR. Dr. ME201 Garme (14) of 25 sublithme
10	「Garmin WebUpdater のセットアップ が完了しました。」と表示されます。 [完了]を押して下さい。	GARMIN. Gamin Velipidnety: 7:7871idik. 2 47(fakipidnet 28
	※「今すぐ WebUpdater を起動」をチ ェックしている場合は、Web Updater が起動します。	Bill the Barrier Lt of or Physical Barrier

2. アップデート

2 	1	データケーブルの USB 端子をパソコン の USB ポートに接続して下さい。	パソコンのUSBボートの例
	2	データケーブルの4つの爪が4つの金 属端子に合うように、データケーブル に Forerunner を接続して下さい。	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
		Forerunnerの画面に、"GARMIN"とバ ッテリーのマークが表示されていること を確認して下さい。 しばらく待ってもこのようにならない場 合は、データケーブルの爪が Forerunnerの金属端子にきちんと合 っていませんので、接続し直して下さい。	GARMIN
	3	まだWebUpdaterを起動していない場 合は、WebUpdaterのアイコンをダブ ルクリックして、WebUpdaterを起動し て下さい。	WebUpdater



- ユューモードにしてドさい。
 ② ▼(lap/reset ボタン)を何度か押して、"About"を真ん中に表示して、 OK(page/menu ボタン)を押して 下さい。
- ③ "SW:"の右に書いてある数字が、 アップデート後の Firmware のバ ージョンです。